

OSC710 - oczomyjka zespolona z natryskiem pvc



Symbol

OSC710

Urządzenie łączone (prysznic ratunkowy z oczomyjką) OSC710 montowane do podłogi, dodatkowy pedał nożny

Urządzenie łączone SC 710, w kompakcie zainstalowana jest oczomyjka oraz prysznic (natrysk) bezpieczeństwa.

Taki układ jest bardzo wygodny tam, gdzie dostępna jest nieduża przestrzeń na zainstalowanie urządzeń awaryjnych, a wymagana jest zarówno oczomyjka, jak i prysznic ratunkowy.

Ten model montowany jest do podłogi. Wypływ wody w oczomyjce może być uruchomiony na dwa sposoby - poprzez naciśnięcie dostępnej bezpośrednio przy misie oczomyjki dźwigni ręcznej oraz poprzez naciśnięcie pedału nożnego.

Uruchomienie wypływu wody w natrysku bezpieczeństwa następuje po pociągnięciu ręcznego zaworu odcinającego zakończonego trójkątną rączką.

Misa myjki do oczu oraz wylewka prysznica bezpieczeństwa wykonane są z chemoodpornego tworzywa PP w kolorze zielonym

Dane techniczne:

- Materiał misy oczomyjki: **chemoodporne tworzywo PP**
- Materiał wylewki prysznica: **chemoodporne tworzywo PP**
- Konstrukcja: **złączki z mosiądzu, rury ze stali galwanizowanej**
- Wykończenie: **malowanie proszkowo farbami epoksydowymi**
- Kolor: **zielony, RAL 6029**
- Zasilanie: **1 ¼" GW**
- Spust: **1 ¼" GW**
- Ciśnienie wody zasilającej: **min. 0,2 MPa, max 0,5 MPa**
- Zalecana temperatura wody: **min 15°C, max 35°C**

- Minimalny wymagany przepływ: **6l/min dla oczomyjki oraz 100l/min dla prysznic/przy 0,2 MPa**
- Wydajność: **14 l/min dla oczomyjki oraz 120 l/min dla prysznic / $\pm 10\%$ przy 0,3 MPa**
- Uruchamianie oczomyjki: **dwa sposoby - dźwignia ręczna lub pedał nożny**
- Uruchamianie prysznic: **dźwignia ręczna zakończona trójkątną rączką**
- Sposób montażu: **montowane do podłogi**